

Per il Cliente

Istruzioni per l'uso e la manutenzione
della zanzariera (ISG)



Importante:


Leggere attentamente le presenti istruzioni prima della messa in funzione ed osservare soprattutto le indicazioni di sicurezza. I danni riconducibili all'inosservanza delle istruzioni per l'uso e la manutenzione non sono

coperti da garanzia. Conservare questo documento fino all'eliminazione del prodotto e consegnarlo al cliente finale in caso di vendita perché contiene anche indicazioni su manutenzione e riparazione.

Istruzioni d'uso per la zanzariera integrata a molla (ISG)


Bloccare la zanzariera integrata a molla (ISG)

Tirare in modo uniforme e lentamente il terminale della zanzariera. Esso si blocca automaticamente. Per tirarlo giù spostare la cordicella sul terminale al centro della finestra e muovere il terminale verso il basso con l'apposito incavo.




Sbloccare la zanzariera integrata (ISG)

La zanzariera si sblocca premendo brevemente sul terminale. Esso si sbloccherà automaticamente. Sulle finestre grandi accompagnare il terminale con due mani per sbloccarlo. La zanzariera risale automaticamente.




Bloccare la zanzariera sulle finestre grandi

Sulle finestre grandi tirare il terminale in basso con due mani applicando una forza uniforme e bloccarlo. Con un comando su un solo lato può anche inclinarsi il terminale nella posizione di fincorsa superiore.



Utilizzo della zanzariera in caso di freddo e gelo.


Note: le temperature esterne possono portare all'indurimento nella discesa



Indicazioni per la manutenzione e la cura della zanzariera integrata

Indicazioni per la manutenzione della zanzariera integrata (ISG)


Esaminare regolarmente segni di usura o danni sulla zanzariera. Ispezione ed eventuale manutenzione devono essere eseguiti da personale qualificato. Utilizzare solo ricambi originali.



Istruzioni per la cura della zanzariera integrata (ISG)

Spolverare: usate una spazzola o un panno morbido da passare delicatamente sulla zanzariera

Pulizia: usate allo scopo solo acqua e detersivo delicato con un panno morbido. Non utilizzare mai solventi, oggetti appuntiti o spazzole dure.



Nota:

Rispettare in ogni caso il corretto funzionamento della zanzariera integrata sopra specificato, onde evitare danni al tessuto.



Avvolgibile



Frangisole



Screen



Garage

INSIEME SI VINCE



Sprilux S.r.l.

Via Maestri del Lavoro, 384 • 21040 Cislago (VA) • Italy

tel. +39 02 96 40 90 02 + 39 02 96 38 28 84 • info@sprilux.com • www.sprilux.com

ROMA, RONDO, PENTO, QUADRO, TRENDO, INTEGO, zipSCREEN, rolISCREEN, MODULO, WERSO, TERMO, PURO, KARO, ALUMINO, ROLENTO, SILENTO, GECCO, PROTEGO, funky, GENIO, SIDE0, sono marchi registrati della ROMA KG, Burgau.

Nessuna responsabilità per errori di stampa. Sono possibili differenze cromatiche per la tecnica di stampa.

Testi e immagini possono contenere corredi speciali che non rientrano nella fornitura standard. Con la riserva di modifiche tecniche.

